


USER MANUAL

凯眸 Max 用户手册

硬件、记录、数据、存储、维护与安全说明。




01 / □□

认识凯眸 Max

面向赛道、拉力与越野记录的全景影像和驾驶数据系统。

- 相机主机负责全景影像与驾驶过程记录。
- 可拆卸镜头保护罩用于日常防护，使用前保持表面清洁。
- 电池、充电仓、存储卡和安装配件构成完整使用组合。




提示 配件与包装内容会因销售组合不同而变化。

02 / □□

安装与使用安全

稳定安装和正确方向是可靠记录的前提。

- 车内安装时镜头朝下、机身在上，不遮挡视线和安全设备。
- 固定点应能承受驾驶振动；赛前按赛事要求再次检查。
- 车辆行驶时不要调整相机、线材或安装组件。




提示 高温、碰撞或强振动后，请检查外壳、保护罩和固定件。

03 / □□

电池与充电

正确充电、存放和温度管理可延长电池使用寿命。

- 使用匹配的电池、充电仓与供电设备。
- 充电前确认接口干燥；发现液体、异味或明显变形时停止使用。
- 长期不用时，将电池存放在阴凉干燥环境并定期检查。



提示 不要拆解、挤压、穿刺电池，也不要让电池接触明火或极端温度。

04 / □□

存储卡与文件

高速全景素材需要稳定、连续的存储性能。

- 首次使用或更换设备后，通过 App 格式化存储卡。
- 记录前检查剩余空间；重要素材应及时复制到另一位置。
- 停止记录并完成写入后，再关闭设备或取出存储卡。




提示 格式化会清除卡内内容，请先备份需要保留的文件。

05 / □□

影像与驾驶数据

凯眸将全景影像、圈速、速度、G 值和路线放在同一时间轴。

- 确保镜头无遮挡，并等待设备进入可记录状态。
- 圈速关注最快圈和任意圈；拉力、越野关注最高时速和最大 G 值。
- 结束后在 App 或桌面端检查素材完整性和数据同步状态。



提示


数据用于复盘和内容制作，不替代赛事官方计时、安全或车辆诊断系统。

06 / App

连接、取景与导出

Camorace App 用于设备连接、素材管理、数据跳转和移动端输出。

- 选择素材后，可拖动观看方向重新取景。
- 点击关键数据时，视频进度和建议裁剪区间同步变化。
- 导出前检查画面方向、裁剪起止点、声音和叠加信息。




提示 大体积素材建议在电量充足、连接稳定的环境下处理。

07 / □□

清洁与保养

镜头保护罩和机身表面需要分别维护。

- 使用柔软镜头布清洁保护罩，不使用磨蚀性清洁剂。
- 清洁前断开电源；不要让液体进入接口、缝隙或电池区域。
- 运输时使用保护收纳，避免保护罩与硬物直接接触。


**提示**

保护罩出现明显划痕、裂纹或松动时，应在继续拍摄前更换。

故障排查与服务

从电量、存储、连接和软件版本四个方向快速检查。

- 无法开机：检查电池安装、电量和接触位置。
- 无法记录：检查存储卡、剩余空间和格式化状态。
- 无法连接：保持设备靠近，重启相机与 App，并确认系统权限。



提示 仍未解决时，请记录设备状态、软件版本和复现步骤后联系凯眸官方。